

WST-PIP008_Telnet Command

Telnet Serial Port : 10032

Default Telnet port for RS-232 : 20022

No.	Command	Description	Parameters
1	getrx	取得接收端列表	getrx ↵
2	getrg	取得接收端群組列表	getrg ↵
3	gettx	取得發射端列表	gettx ↵
4	getmacro	取得巨集列表	getmacro ↵
5	runmacro	執行巨集	runmacro <MACRO_ID> ↵
6	getipinfo	取得網路設定	getipinfo 0 ↵ (顯示 CONTROL NETWORK IP 設定) getipinfo 1 ↵ (顯示 AV NETWORK IP 設定)
7	swvideo	切換視訊來源	swvideo <TX_ORDER_ID> <RX_ORDER_ID> ↵
8	swaudio	切換類比音訊來源	swaudio <TX_ORDER_ID> <RX_ORDER_ID> ↵
9	swaudiod	切換數位音訊來源	swaudiod <TX_ORDER_ID> <RX_ORDER_ID> ↵
10	swusb	切換 USB	swusb <TX_ORDER_ID> <RX_ORDER_ID> ↵
11	swrs232	切換 RS-232	swrs232 <TX_ORDER_ID> <RX_ORDER_ID> ↵
12	swir	切換 IR	swir <TX_ORDER_ID> <RX_ORDER_ID> ↵
13	swall	切換全部介面	swall <TX_ORDER_ID> <RX_ORDER_ID> ↵
14	swvgrp	切換視訊群組	swvgrp <TX_ORDER_ID> <RX_GROUP_ORDER_ID> ↵
15	swagrp	切換音訊群組	swagrp <TX_ORDER_ID> <RX_GROUP_ORDER_ID> ↵
16	swugrp	切換 USB 群組	swugrp <TX_ORDER_ID> <RX_GROUP_ORDER_ID> ↵
17	swsgrp	切換 RS-232 群組	swsgrp <TX_ORDER_ID> <RX_GROUP_ORDER_ID> ↵
18	swrgrp	切換 IR 群組	swrgrp <TX_ORDER_ID> <RX_GROUP_ORDER_ID> ↵
19	swallgrp	切換全部介面群組	swallgrp <TX_ORDER_ID> <RX_GROUP_ORDER_ID> ↵
20	help	列出所有可用指令	help ↵

No.	Command	Description	Parameters / Example
1	getrx	Get receivers list	getrx ↵
2	getrg	Get receiver group list	getrg ↵
3	gettx	Get transmitters list	gettx ↵
4	getmacro	Get macro list	getmacro ↵
5	runmacro	Run macro	runmacro <MACRO_ID> ↵
6	getipinfo	Get network settings	getipinfo 0 ↵ (CONTROL NETWORK) getipinfo 1 ↵ (AV NETWORK)
7	swvideo	Switch video source	swvideo <TX_ORDER_ID> <RX_ORDER_ID> ↵
8	swaudio	Switch analog audio source	swaudio <TX_ORDER_ID> <RX_ORDER_ID> ↵
9	swaudiod	Switch digital audio source	swaudiod <TX_ORDER_ID> <RX_ORDER_ID> ↵
10	swusb	Switch USB	swusb <TX_ORDER_ID> <RX_ORDER_ID> ↵
11	swrs232	Switch RS-232	swrs232 <TX_ORDER_ID> <RX_ORDER_ID> ↵
12	swir	Switch IR	swir <TX_ORDER_ID> <RX_ORDER_ID> ↵
13	swall	Switch all interfaces	swall <TX_ORDER_ID> <RX_ORDER_ID> ↵
14	swvgrp	Switch video group	swvgrp <TX_ORDER_ID> <RX_GROUP_ORDER_ID> ↵
15	swagrp	Switch audio group	swagrp <TX_ORDER_ID> <RX_GROUP_ORDER_ID> ↵
16	swugrp	Switch USB group	swugrp <TX_ORDER_ID> <RX_GROUP_ORDER_ID> ↵
17	swsgrp	Switch RS-232 group	swsgrp <TX_ORDER_ID> <RX_GROUP_ORDER_ID> ↵
18	swrgrp	Switch IR group	swrgrp <TX_ORDER_ID> <RX_GROUP_ORDER_ID> ↵
19	swallgrp	Switch all interfaces group	swallgrp <TX_ORDER_ID> <RX_GROUP_ORDER_ID> ↵
20	help	List all available commands	help ↵